

Kurzanleitung WebShareCloud

Sprache auswählen:




Anmeldung:


The login form header includes icons for language selection, help, and user status, followed by the text "Sie sind nicht angemeldet." Below this are two buttons: "Anmelden" and "Konto erstellen". The main login area has fields for "Benutzername" (demo@3dverm.ch) and "Kennwort" (redacted). A link "Ich habe mein Kennwort verloren" is located at the bottom left, and a green "Anmelden" button is at the bottom right.



Projekt laden:




Übersichtskarte:



Scan-Ansicht:

Klicken sie auf Scan-Position und wählen sie Panorama-Ansicht anzeigen.



Standort wechseln: in der Übersichtskarte oder Panorama-Ansicht auf die Scan-Position klicken.





Einstellungen Scan-Ansicht / Übersichtskarte:

Die Einstellungen können nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

Auflösung

- Niedrig (0.52 MP)
- Mittel (2.1 MP)
- Hoch (8.4 MP)
- Sehr hoch (34 MP, HD)

Farbmodus

- Farbe und Intensität kombinieren
- Farbe
- Intensität

Orthofoto

- Anzeigen
- Sichtbarkeit beschränken auf m
- Volumen anzeigen

Scan-Position

- Anzeigen
- Sichtbarkeit beschränken auf m
- Scan-Name

Messung

- Anzeigen


Annotation

- Anzeigen
- Sichtbarkeit beschränken auf m




Scan Position ein- ausschalten: / Distanz messen ein- ausschalten:

Am Bildschirm unten links




Distanz messen:




Distanz / Segmentansicht wechseln:

Klicken sie auf die Bemessungslinie.



Kommentare hinzufügen:

Die Position der Texte kann verschoben werden.



Teilen:

Einen Ausschnitt können sie per E-Mail teilen oder direkt in ihre Homepage einbinden.

Teilen:



[https://3dverm.webshareclo](https://3dverm.websharecloud.com)



Einbetten:



</> `<iframe src="https://3dverm.webshareclo`



800



600



[Schließen](#)



Löschen

Wählen Sie das Objekt.



Hilfe

Die ganze Dokumentation finden sie unter Hilfe (nur in Englisch).

Demo-Projekt:

www.3dverm.ch / 3D-Viewer / Login Projekt-Viewer

Benutzer: demo@3dverm.ch

Kennwort: Demo_3dverm